2025/10/25 09:36 1/2 Bootloader

Bootloader

Allgemeines

Auf dem EMS-Gateway ist ein Bootloader vorinstalliert. Der Bootloader ist aus der Application Note AN1310 übernommen und auf den USB-Serialport angepasst worden.

Mit der Windows-Software der AN1310 kann über den USB-Port eine neue Firmware in den EMS-Gateway gebrannt werden. Dazu ist dann kein Hardwarebrenner notwendig

Der Bootloader kann bei der Inbetriebnahme oder auch wärend des Betriebes umgeschaltet werden.

Flashen neuer Firmware

- Auf Microchip.com nach AN1310 suchen und das ZIP-File "AN1310 Source Code" herunterladen und installieren.
- In dem neuen Ordner

 suchen und starten.
- Die Einstellungen wie auf dem Bild einstellen und den COM-Port vom EMS-Gateway einstellen.



- am EMS-Gateway den Bootloadmode *Mode,,0"* einstellen (Siehe DIP-Schalter)
- EMS-Gateway durch Reset oder ziehen und einstecken des Netzteils resetten.
- Oben in der Symbolleiste das rote Rechteck drücken um die Verbindung mit dem Bootloader im EMS-Gateway herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung verden die rechten grauen Symbole auch farbig.



- Über Open im File Menü die neue Firmware-Datei öffnen.
- Durch das Symbol mit dem roten Pfeil wird die neue Firmware in den EMS-Gateway programmiert und verglichen.
- Wer möchte kann sicherheitshalber mit dem Symbol mit Fragezeichen die Firmwaredatei mit der Firmware im EMS-Gateway nochmals vergleichen und Programm schließen
- Wenn der BootloadMode über die DIP-Schalter eingestellt wurde diese wieder in die alte Schalterstellung bringen.
- Jetzt vom EMS-Gateway einmal vom Netzteil trennen oder den Reset-DIP-Schalter einmal auf ON und wieder auf OFF stellen.

Dip-Schalter (Mode / Reset):

| Schalter | Bedeutung | OFF | ON |
|----------|---------------------|-----|----|
| 1 | Mode 2 ^o | 1 | 0 |
| 2 | Mode 2 ¹ | 2 | 0 |
| 3 | Mode 2 ² | 4 | 0 |

Last update: 2015/12/30 21:00

| Schalter | Bedeutung | OFF | ON |
|----------|-------------|-------|---------|
| 4 | Betriebsart | Reset | Betrieb |

From:

https://emswiki.thefischer.net/ -

Permanent link:

×

https://emswiki.thefischer.net/doku.php?id=wiki:ems:bootloader&rev=1379666371

Last update: 2015/12/30 21:00