

Service Key

Der Service-Key unterstützt verschiedene Bussysteme von Buderus. weitere Details [Hersteller](#).

Auf der PC-Seite werden die Daten mit der [3964R](#) gesendet und empfangen.

Ein kleines 3964R-Terminal Programm gibt es unter [Software Download](#). hiermit kann man die Kommunikation zum Service-Key ohne weiter Software herstellen.

Um in den Direkt-Modus zu starten muss am Anfang einmal DD zum Service-Key gesendet werden. Dann werden die Telegramme vom Service-Key übermittelt.

Es gibt zwei Arten von Telegrammen.

- die kompletten Telegramme:


0x20 0x04 <Ziel> <Telegrammtyp> <Offset> <Daten n> <Daten n+1>

- oder nur änderungen an Telegrammen. Der Service-Key speichert die letzten Telegramme. Wenn ein neues Telegramm empfangen wird werden nur die geänderten Bytes übertragen.
- 0x20 0x02 <Ziel> <Telegrammtyp> <Offset> <Datenbyte>

From:

<https://emswiki.thefischer.net/> -

Permanent link:

https://emswiki.thefischer.net/doku.php?id=wiki:ems:sk_schnittstelle&rev=1384117465 

Last update: **2015/12/30 21:00**