2025/11/21 04:04 1/2 Reverse Engineering

Reverse Engineering

Sniffen

Wie man EMS Telegramme identifiziert und z.B. in den "collectord" einbaut, hat Michael Moosbauer (moosy) detailliert im Thread beschrieben. In der Zwischenzeit (Mitte April 2014) sind einige Änderungen eingetreten, so dass moosys aktualisierter Text, auch der einfacheren Auffindbarkeit, hier noch einmal wieder gegeben wird.

HowTo

Der Einbau eines neuen Features ist eigentlich immer gleich:

- 1. Identifizierung der Parameter/Werte, die man ändern/einstellen kann. 2. Herausfinden, in welchen Telegrammen sie stecken. Das geht mit dem collectord recht leicht, allerdings muss hierzu der emscollector mit Raw-Kommando-Support gebaut werden (Zeile 3 des Makefiles auskommentieren, d.h. Raute entfernen). Dann im collectord:
 - a) 'raw read <device> <type> <offset> <len>' also:
 raw read DE TY 0 25 , wobei DE das DEVICE is (also 10=RC35, 08=UBA),
 und TY der Telegrammtyp, den man im Verdacht hat, dass er zuständig ist.
 Ausgabe merken.
 - b) Wert am RCxx[x] verstellen
 - c) a) wiederholen. Wenn sich was geändert hat, ist es ein heißer Kandidat.
 - d) a) c) wiederholen um sicherzugehen
 - e) emsqry DE TY OFF 1 , wobei OFF der ausgezählte Offset ist, so lange probieren, bis genau dieser eine Wert da steht
 - f) emscmd DE TY OFF <andererWert> und gucken, ob sich der Wert am RC35 geändert hat.

 WENN NICHT: mit emscmd DE TY OFE <Wert aus e)> alten Wert

WENN NICHT: mit emscmd DE TY OFF <Wert aus e)> alten Wert wiederherstellen.

3. Für die Messwerte parallel die Werte am RC35 ablesen und per emsgry

```
gucken, ob man sie irgendwo findet (dabei beachten: emsqry liefert
```

hex,

```
Temperaturen sind oft verdoppelt 30° = 60 oder verzehnfacht 30° =
```

300).

4. Ins EMS-Wiki eintragen (lassen) 5. In den ems-collectord einbauen (lassen) 6. Ins Webinterface einbauen (lassen)

Last update: 2015/12/30 21:00

From:

http://emswiki.thefischer.net/ -

Permanent link:

http://emswiki.thefischer.net/doku.php?id=wiki:ems:re&rev=1397835637

Last update: 2015/12/30 21:00

